CONJUNTO DE DUCHA, SIMPLE (Instalación vista) DC 08 LG

(Equipada con Dispositivo de descarga de agua automático, Anti-legionela)



Conjunto exterior de ducha temporizado, para instalaciones vistas

Compuesto por un grifo temporizado, rociador de ducha y tubo de unión entre ambos

Las aplicaciones más comunes de este conjunto de ducha, vienen establecidas por su propia geometría y configuración. Este modelo está pensado y diseñado para montajes o aplicaciones vistas sobre tabiques y muros. Al incorporar un grifo temporizado, su aplicación se enfoca básicamente a centros públicos o colectividades.

Características técnicas

Cierre automático temporizado (Temporización ecológica, 15 - 25 segundos)

Equipado con Montura standard y Válvula de descarga de agua automática (anti-legionela), integrado en la misma. Filtro integrado en el propio Cabezal.

Regulador de caudal automático de 8 l./minuto.

Comportamiento estable de la temporización

Presión de trabajo: 1.5 - 5 bar

Presión de trabajo recomendada: 3 ba

Concepción anti-vandálica.

Temperatura máxima de trabajo: 80° C Peso aproximado: 1.345 g.

Las dimensiones de estos dibujos son genéricas, se aportan con vocación informativa o idea general de envergadura y pueden estar sujetas a variaciones. GRIFARU se reserva el derecho de realizar cambios en las mismas sin previo aviso, así como, en cualquier otro dato reflejado en esta Ficha técnica.

Los materiales empleados en la construcción de este producto, han sido cuidadosamente elegidos para cumplir con su función o requisito.

Las protecciones superficiales, así como los tipos de materiales empleados, soportan sobremanera agentes y ambientes de trabajo especialmente agresivos.

Calidad

Todo producto fabricado por GRIFARU, es chequeado al 100% en el proceso final de fabricación, verificando fundamentalmente, su estanqueidad, funcionamiento y tiempos de respuesta.

La montura o cabezal GRIFARU ha sido testado durante 2.000.000 de maniobras, funcionando continuamente durante periodos de 24 horas diarias.

Ecología

La concienciación actual en lo que se refiere a este apartado, es considerado de vital importancia, GRIFARU apuesta por todos los aspectos que contribuyan a ello y por tanto, los productos desarrollados por nuestra Marca aportan soluciones técnicas en la elección de materiales de uso alimentario, reciclables, etc., sin olvidar nunca el ahorro de agua que se consigue en cada maniobra de su grifería, así como los volúmenes de agua arrojados en la misma, algo que actualmente, es fundamental e imprescindible.

Reciclaie: Este producto y su embalaje no deben formar parte de los residuos habituales del hogar, es aconsejable reciclarlos según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando se separan los productos, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

Instalación y Conexión

Se recomienda purgar las canalizaciones antes de conectar el conjunto de ducha.

Es aconsejable instalar una llave de paso en la línea de alimentación, para facilitar las intervenciones de mantenimiento. Alimentar el grifo con agua sin impurezas, la presencia de éstas puede causar deterioros en el temporizador.

Para ello, es recomendable instalar algún tipo de filtro. Situar el conjunto de ducha completo sobre el muro donde se desea instalar.

Marcar los taladros de la brida del cuerpo y del rociador y taladrar el muro para introducir un taco de plástico de diámetro 5. A continuación fijar al muro todo el conjunto con los tornillos suministrados de Fábrica (4).

Conectar la tubería de alimentación de aqua, roscándola sobre el racor de entrada del grifo. La tubería de conexión deberá

estar roscada en su extremo (1/2" G. Hembra).

El cabezal de este grifo incorpora un dispositivo de descarga automática de agua, popularmente denominado "Anti-legionela", que se activa en el momento en que el grifo termina su ciclo de temporización. Su finalidad es vaciar todo el volumen de agua que queda retenido entre el propio grifo y el rociador de la ducha en cuestión.

¡Atención! El agua comienza a evacuarse al plato de ducha a través del interior del pulsador del grifo y durante un minuto

aproximadamente, va expulsando el agua acumulada, según indica la flecha (8). Esto puede confundir al usuario pues, puede pensar a priori, que el grifo está averiado o que tiene alguna fuga.

Después del periodo mencionado anteriormente, el sistema dejará de gotear. El tiempo de evacuación está determinado para que esto se lleve a cabo lentamente y se evite desperdicio de agua entre pulsación y pulsación pues, el sistema funciona siempre que el grifo acaba de dispensar agua.

Anomalías de funcionamiento

Anomalias de funcionamiento

Śrifo: Si el pulsador (10) no recupera su posición inicial, desenroscar la montura a través del casquillo (9) y limpiar suavemente la ranura interna del cilindro (7), con la punta de un affilier o un cepillo dental.

Si el grifo no cierra, verificar la eventual presencia de cuerpos extraños en la junta de cierre (6) y limpiarla. Comprobar también que la montura esté perfectamente apretada al cuerpo del grifo.

Si el grifo cierra ràpidamente, limpiar la junta de pistón (5) y verificar que su borde no esté dañado.

Si el grifo cierra ràpidamente, limpiar la junta de pistón (5) y verificar que su borde no esté dañado.

Si el salida de agua es irregular, por posibles suciedades o deposiciones calcáreas, proceder a limpiar los orificios del difusor (2) desmontando éste con una llave hexagonal de 6 mm., tipo "Allen".

Colocar de nuevo los componentes sigleiendo el proceso inverso.

Si el caudal disminuye, seguir el mismo procedimiento anterior, limpiando el regulador de caudal (3).

La limpiara de estos componentes debe haceres, simplemente con aqua corriente.

La limpieza de estos componentes debe hacerse, simplemente con agua corriente.

Para un buen mantenimiento y cuidado del grifo, la limpieza exterior debe realizarse únicamente con detergentes jabonosos muy suaves. No utilizar agentes de desinfección o limpieza agresivos con contenidos de alcohol, amoniaco, ácidos fosfóricos, acéticos, etc.

Utilizar también paños de limpieza y secado suaves y por supuesto, no usar ningún tipo de estropajo que pueda rayar y deteriorar las superficies cromadas.

Anti-cal

Se recomienda utilizar dispositivos descalcificadores, sobre todo, en zonas geográficas donde las deposiciones calcáreas se manifiesten en cantidades apreciables. Para un buen mantenimiento y cuidado del grifo, la limpieza exterior debe realizarse únicamente con detergentes jabonosos muy suaves. No utilizar agentes de desinfección o limpieza agresivos con contenidos de alcohol, amoniaco, ácidos fosfóricos, acéticos, etc.

Utilizar también paños de limpieza y secado suaves y por supuesto, no usar ningún tipo de estropajo que pueda rayar y deteriorar las superficies cromadas.

Precauciones contra el hielo

La grifería instalada al aire libre (Campings, Piscinas, etc.), puede sufrir deterioros por causa del hielo. Para prevenir éstos, es recomendable vaciar las canalizaciones de la instalación al finalizar la temporada.

No dar nunca grasa en el mecanismo interno del grifo.


Recambios disponibles

Bajo pedido adicional, puede suministrarse la Montura (10) y los componentes referenciados con los números 2 y 3.


Condiciones de Garantía

En www.grifaru.com & Catálogo / Tarifa

Utilizar siempre componentes originales como recambio, éstos han sido especialmente diseñados para esta aplicación, y cualquier otro, ocasionará fallos irreparables en el producto.



DIMENSIONES GENERALES



Rosca M.29xI.5

MONTURA O CABEZAL